



## 你意想不到的 照片贴纸妙用喔

喜帖



烛台



书签



手账



## 纸杯蛋糕

CUPCAKE

做一款属于自己的限量版纸杯蛋糕吧! 满满回忆配上亲自烘焙的手作纸杯蛋糕, 与家人、朋友一起分享幸福味道!

## 制作步骤

STEPS



1 揭下照片贴纸



2 贴到蛋糕装饰物上



3 轻松拥有个性化的纸杯蛋糕

照片贴纸  
PHOTO STICKERS

## 光面照片纸

PS-108

光面 (十六面)

- 贴纸尺寸: 4" × 6" (10 × 15cm)
- 重量: 225g/m<sup>2</sup>
- 张数/包: 5



扫一扫二维码,  
了解更多贴纸妙用!



相架



鞋盒

Canon  
Delighting You Always

扫一扫在线购买  
你喜欢的贴纸



佳能天猫旗舰店



佳能京东旗舰店



My Image Garden  
操作示意

佳能中国网站: <http://www.canon.com.cn>  
佳能打印机全国统一热线电话: 4006-222666 (选择2号键)  
(仅支付市话费且支持手机拨打, 香港、澳门及台湾地区除外)

推荐使用佳能原装耗材  
佳能原装耗材基于佳能打印机性能而开发设计, 为佳能打印机专用, 因此, 为了维持稳定而良好的打印品质, 推荐您使用佳能原装耗材。

使用非原装墨水/墨水盒 (包括填充非原装墨水的墨水/墨水盒) 有可能给打印机本身造成一定影响, 也可能造成打印品质低下等有损用户体验的情况。由于使用非原装墨水/墨水盒而导致的机器故障属于保修对象范围外, 即使在保修期内, 也属于有损维修服务。

由于使用非原装墨水/墨水盒而导致事故、引起损害的, 佳能不承担责任。敬请留意: 假冒品有可能发生墨水泄露等问题; 假冒品的独立式墨水盒还可能发生打印头破裂、电路故障等问题。

商品注意事项

1. 由于打印纸的种类不同, 色彩的再现范围和着色等有所变化, 有可能出现色调表现不同的情况。
2. 除正常文件及发现打印时, 也有可能使用彩色墨水, 为维持打印机性能而避免打印头堵塞动作也有可能用到所有颜色的墨水。
3. 墨彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时间为停产后的5年。同时, 根据我公司的判断, 有一部分机型会采用同一型号机型进行整机更换的维修方式。该情况下, 原配耗材及配件有可能无法继续被使用, 操作系统也有可能发生变更。
4. 耗材类 (纸张、墨水盒、墨水) 不在保修范围内。

所有资料根据佳能标准测试方法测定, 如有任何印刷错误或翻译上的误差, 望广大用户谅解。

产品设计与规格如有更改, 恕不另行通知。(广告)

PUB BDA-CJH34-100K ©CANON-CHINA 2017 PRINTED IN CHINA 2017年秋季



## 旅行手账

TRAVEL NOTEBOOK

“旅行手账”妥妥地满足你的手作情怀, 将美景好好收藏, 让我们一起回归纸品的美好吧!

## 制作步骤

STEPS



1 揭下照片贴纸



2 贴到手账上



3 这才叫旅行手账, 其他的都只是笔记本

照片贴纸  
PHOTO STICKERS

## 光面照片纸

PS-208

光面 (自由剪切)

- 贴纸尺寸: 4" × 6" (10 × 15cm)
- 重量: 225g/m<sup>2</sup>
- 张数/包: 5



## 手机装饰

MOBILE ACCESSORIES

忍不住想要把自己狗狗的萌态统统记录下来, 贴在手机背面, 狗狗就活灵活现地出现在我的手机上啦!

## 制作步骤

STEPS



1 裁剪喜爱的画面



2 贴附装饰手机背面



3 移除后不留痕迹 可以反复黏贴

可移除照片贴纸  
REMOVABLE PHOTO STICKERS

## 布质照片纸

PS-308R

反复黏贴 (自由剪切)

- 贴纸尺寸: 4" × 6" (10 × 15cm)
- 重量: 295g/m<sup>2</sup>
- 张数/包: 5



## 个性喜糖

WEDDING CANDIES

想要与众不同的婚礼喜糖, 装点出不同的感觉, 让客人们感受到这一份别具一格的婚礼礼物。

## 制作步骤

STEPS



1 揭下其中一面照片贴纸



2 贴到喜糖盒上



3 轻松拥有个性化的喜糖盒

照片贴纸  
PHOTO STICKERS

## 光面照片纸

PS-808

光面 (多种套装)

- 贴纸尺寸: 4" × 6" (10 × 15cm)
- 重量: 225g/m<sup>2</sup>
- 张数/包: 12 (2面、4面、9面、16面各3张)



## 旅行冰箱贴

TRAVEL STICKER

选择喜爱的照片直接打印在磁性照片纸上, 就大功告成。不到一分钟便能将旅途中的风景搬进家。

## 制作步骤

STEPS



1 将旅行照片打印在磁性照片纸上



2 剪出心仪的形状

3 将回忆贴在冰箱上

磁性照片纸  
MAGNETIC PHOTO PAPER

## 光面照片纸

PS-508

光面 (自由剪切)

- 贴纸尺寸: 4" × 6" (10 × 15cm)
- 重量: 690g/m<sup>2</sup>
- 张数/包: 5



## 规格表



## 照片贴纸 PHOTO STICKERS PS-108

- 贴纸尺寸: 4" × 6" (10 × 15cm)
- 重量: 225g/m<sup>2</sup>
- 张数/包: 5
- 对应软件: My Image Garden ("印"像花园)



单位(mm)  
插入打印机方向



## 可移除照片贴纸 REMOVABLE PHOTO STICKERS PS-308R

- 贴纸尺寸: 4" × 6" (10 × 15cm)
- 重量: 295g/m<sup>2</sup>
- 张数/包: 5




背面有裁切线  
插入打印机方向



## 照片贴纸 PHOTO STICKERS PS-808

- 贴纸尺寸: 4" × 6" (10 × 15cm)
- 重量: 225g/m<sup>2</sup>
- 张数/包: 12
- 对应软件: My Image Garden ("印"像花园)



单位(mm)  
插入打印机方向

## 打印注意事项

1

从纸盒进纸时, 需要将贴纸光面朝下放置。

2

注意将贴纸按照箭头示意方向插入打印机。

Canon  
Delighting You Always

感动常在 佳能