

# Canon

Delighting You Always

感动常在 **佳能**

## | 佳能喷墨打印机 | 移动无线打印

全攻略





佳能喷墨打印机

# 移动无线打印

全攻略>>

## 无线打印连接方式



Wi-Fi无线打印



无线直连打印



NFC无线打印



无线PictBridge



蓝牙连接 (BLE)



AirPrint(苹果)无线打印



Mopria(安卓)无线打印

## 无线打印软件·插件



Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
佳能打印



Easy-PhotoPrint Editor  
佳能照片助手



Canon Print Service  
(安卓)  
移动打印服务



Kindle Plug-in  
(Kindle)  
无线打印



Nail Sticker Creator  
可打印指甲贴

## 云端服务



PIXMA/MAXIFY Cloud Link 乐享云



## Q1:无线打印有哪些连接方式?

不同的打印机拥有不同的打印方式,主要分为以下几类:

|              |         |                             |
|--------------|---------|-----------------------------|
| Wi-Fi无线打印    | 无线直连打印  | AirPrint(苹果)/Mopria(安卓)无线打印 |
| 无线PictBridge | NFC无线打印 | 蓝牙连接(BLE)                   |

## Q2:如何使用无线功能打印照片?

在完成无线连接的基础上,可使用Canon Print Inkjet/SELPHY(佳能打印)软件进行打印,iOS系统可使用AirPrint进行打印,Android系统可使用Mopria进行打印,Kindle系统可使用Kindle Plug-in(Kindle插件)进行打印。推荐使用专业修图软件,可自由选择打印方式,同时还原精准色彩。

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Canon Print Inkjet/SELPHY(佳能打印) | AirPrint(苹果)/Mopria(安卓)无线打印 |
| Canon Print Service(安卓)移动打印服务   | Kindle Plug-in(Kindle插件)    |
| Easy-PhotoPrint Editor(佳能照片助手)  |                             |

## Q3:如何使用无线功能打印文档?

在完成无线连接的基础上,可使用Canon Print Inkjet/SELPHY(佳能打印)软件进行打印,iOS系统可使用AirPrint进行打印,Android系统可使用Mopria进行打印,Kindle系统可使用Kindle Plug-in(Kindle插件)进行打印。

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Canon Print Inkjet/SELPHY(佳能打印) | AirPrint(苹果)无线打印/Mopria(安卓)无线打印 |
| Canon Print Service(安卓)移动打印服务   | Kindle Plug-in(Kindle插件)        |

# Wi-Fi 无线打印

打印更自由



从此摆脱繁琐的USB线或以太网线连接,通过连接Wi-Fi无线局域网,连局域网内的电脑或各类移动终端,实现无线打印。



友情提示 Wi-Fi连接成功后,建议使用Canon PRINT Inkjet/SELPHY(佳能打印)、Easy-PhotoPrint Editor(佳能照片助手)等佳能标配软件进行打印。

## Wi-Fi连接设置



### 从打印机端——标准设置

1.选择“设置图标”

2.点击“设置”

3.点击“设备设置”

4.点击“LAN设置”

5.点击“无线LAN”

6.点击“无线LAN设置”

7.点击“手动连接”

8.选择访问点

9.输入密码,点击OK

10.Wi-Fi设置完毕

### 从打印机端——WPS设置

1.选择“设置图标”

2.点击“设置”

3.点击“设备设置”

4.点击“LAN设置”

5.点击“无线LAN”

6.点击“无线LAN设置”

7.点击“WPS(单键方法)”

8.按住路由器上的WPS按钮,同时点击打印机上的OK键。

9.按住无线路由器WPS按钮

10.无线连接成功

※备注:以上连接设置适用于配备操作屏幕的机型。

### 从驱动端——无电缆线连接

1、安装驱动,选择“无线连接”

2、选择“无电缆线设置”

3、按住打印机Wi-Fi键至警告灯闪烁2次后松开

4、确保Wi-Fi灯闪烁,电源灯亮起

5、等待处理

6、选择居住所在地

7、无线连接成功

### 从驱动端——WPS连接

1、安装驱动,选择“无线连接”

2、选择“WPS”

3、按住打印机Wi-Fi键至警告灯闪烁1次后松开

4、确保Wi-Fi灯闪烁,电源灯亮起

5、按住无线路由器WPS按钮

6、WPS配对完成

7、无线连接成功

### 从驱动端——USB缆线连接

1、安装驱动,选择“无线连接”

2、选择“其他设置”

3、选择“使用USB电缆线进行无线设置”

4、将USB电缆线连接打印机和电脑

5、选择需要连入的无线网络并输入密码

6、按提示断开USB电缆线连接

7、无线连接成功

## 无线直连



无需无线局域网，只要您的智能设备支持Wi-Fi直连功能，您就可以通过选择Wi-Fi直连设备的名称来自动建立打印机与智能设备之间的点对点无线连接，打印更方便。



## 无线直连打印



### 摆脱路由，无线直打

无需无线局域网，只要开启打印机的“无线直连”，即可实现设备间点对点无线打印。



从打印机端开启无线直连模式



有屏幕




无屏幕

### 适用于哪些机型


|         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TS8380  | TS6380  | TS5380 | TS3380 | TS8280 | TS6280 | TS9180 | TS8180 | TS6180 |
| TS5180  | TS3180  | TS308  | TS9080 | TS8080 | TS6080 | TS5080 | MG3680 | MG3080 |
| MG7780  | MG7580  | MG6880 | MG6680 | MG5780 | MG5680 | MG2980 | MX498  | MX538  |
| MX478   | TR8580  | TR4580 | E4580  | E4280  | E488   | E478   | E468   | TS9580 |
| PRO-300 | PRO-200 | TS708  | TR150  | MB5480 | MB5180 | iB4180 | GX7080 | GX6080 |
| G680    | G580    | G7080  | G6080  | G5080  | GM4080 | GM2080 | G4180  | G4800  |
| G3810   | G3800   |        |        |        |        |        |        |        |

备注：不同机型可能存在差异，请以具体型号的操作指南为准。

## 安卓端连接



## iOS端连接



## AirPrint无线打印



无需安装任何应用程序，直接点击“打印”按钮，即刻让您手中的iPhone、iPad 和iPod Touch实现无线打印。




### iOS系统专属的移动无线打印



### iOS系统直接打印



### 如何打印



- 1 点击需要打印的内容
- 2 点击左下角图标
- 3 打印
- 4 选择打印机等参数，进行打印。

\* AirPrint苹果移动无线打印技术运行在iOS4.2或更新系统的iPad, iPhone和iPod touch设备上。  
\* iPad, iPhone和iPod touch是在美国和其他国家注册的苹果公司的商标, AirPrint和AirPrint标识是苹果公司的商标。所有其他产品和品牌是他们各自公司的商标或注册商标。

### 适用于哪些机型

|        |        |        |        |         |         |        |         |         |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| TS8380 | TS6380 | TS5380 | TS3380 | TS8280  | TS6280  | TS9180 | TS8180  | TS6180  |
| TS5180 | TS3180 | TS308  | TS9080 | TS8080  | TS6080  | TS5080 | MG7780  | MG7580  |
| MG7180 | MG6880 | MG6680 | MG6400 | MG6380  | MG6280  | MG5780 | MG5680  | MG5580  |
| MG5480 | MG5380 | MG4280 | MG4180 | MG3680  | MG3580  | TR8580 | TR4580  | E4580   |
| E4280  | MX928  | MX898  | MX728  | MX538   | MX528   | MX518  | MX498   | MX478   |
| MX458  | MX438  | TS9580 | iX6880 | PRO-500 | PRO-300 | PRO-10 | PRO-200 | PRO-100 |
| iP8780 | TS708  | iP7280 | iP110  | TR150   | iB4080  | iB4180 | MB5480  | MB5180  |
| MB5080 | GX7080 | GX6080 | G680   | G580    | G7080   | G6080  | G5080   | G4810   |
| G4800  |        |        |        |         |         |        |         |         |



## Mopria无线打印



安卓设备无需额外设置即可连接并打印到任何Mopria认证的打印机，实现无线打印。


### 安卓系统专属的移动无线打印



### 安卓系统直接打印



### 如何打印



- 1 打开要打印的应用程序APP，点击需要打印的内容，查找打印选项。
- 2 选择打印机等参数，进行打印。
- 3 点击打印图标。

### 适用于哪些机型

|        |        |        |         |         |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| TS8380 | TS6380 | TS5380 | TS3380  | TS8280  | TS6280 | TS9180 | TS8180 | TS6180 |
| TS5180 | TS3180 | TS308  | TS9080  | TS8080  | TS6080 | TS5080 | TR8580 | TR4580 |
| E4580  | E4280  | TS9580 | PRO-300 | PRO-200 | TS708  | TR150  | GX7080 | GX6080 |
| G680   | G580   | G7080  | G6080   | G5080   | G4810  | G3810  | iB4080 | iB4180 |
| MB5480 | MB5180 | MB5080 |         |         |        |        |        |        |

## NFC无线打印



具备NFC功能的设备可以通过Canon PRINT Inkjet/SELPHY(佳能打印)软件来实现一触即打的便捷照片打印!



### NFC无线打印的便捷优势

仅需轻轻触碰打印机,打印机自动开启打印,免去了“下一步”的设置与确认。


## NFC无线打印流程

适用于  
哪些机型


TS9080  
MG7780

TS8080  
MG7580


MG6680



打开佳能移动打印软件



照片打印



选择照片



调整打印参数



靠近打印机NFC位置,开始打印


## 蓝牙连接(BLE)

BLE即低功耗蓝牙。通过Canon PRINT Inkjet/SELPHY(佳能打印)软件,无需注册打印机,可利用BLE连接打印机进行配对,简化操作步骤。

跳过密码输入,连接更便捷



选择使用  
“Bluetooth 设置”



选择配对打印机



长按机身或屏幕上的  
“无线连接”按钮3秒



通讯配对中



完成配对


### 适用于那些机型

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TS8380 | TS6380 | TS5380 | TS3380 | TS8280 | TS6280 | TS9180 | TS8180 | TS6180 |
| TS5180 | TS3180 | TS308  | TR8580 | TR4580 | E4280  | TS9580 | TS708  | TR150  |
| G7080  | G6080  | G5080  | GM4080 | GM2080 | G4810  | G3810  |        |        |

## 无线PictBridge



不再需要USB有线连接,不再需要照片数据的导入导出,通过将相机设置为接入点或Wi-Fi无线,即可直接连接打印机,使用相机控制所有打印设置,实现全新的无线PictBridge照片打印功能。



## 无线PictBridge的便捷之处



相机直接打印,无需转换照片。



摆脱线缆束缚,支持无线打印。



轻松打印设置,高品质照片色彩。

## 无线PictBridge设置流程



### 1 相机设置



1 打开相机,无线按钮



2 打开按钮



3 添加设备



4 将相机设置为接入点,下页



5 获取SSID和密钥信息

### 2 打印机屏幕设置



1 无线LAN



2 无线LAN设置



3 搜索到相机无线信号,点击此访问点



4 输入密码



5 等待连接



6 无线PictBridge连接成功

### 3 打印照片设置



1 功能键



2 打印按钮



3 选择打印参数,打印



4 打印成功

完成!

### 适用于哪些机型

|        |        |        |        |         |         |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| TS9580 | TS9180 | TS8280 | TS8180 | TS6280  | TS6180  | TS5180 | TS3180 | TS8380 |
| TS6380 | TS5380 | TS3380 | TS708  | TR8580  | TR4580  | TS308  | TS9080 | TS8080 |
| TS6080 | TS5080 | MG7780 | MG6880 | MG5780  | MG3680  | MG2980 | G7080  | G6080  |
| G5080  | GM4080 | G4810  | G3810  | G2080   | E4280   | E568   | E568R  | E468   |
| iP110  | TR150  | MX928  | MX728  | PRO-300 | PRO-200 | iP8780 |        |        |


## Canon PRINT Inkjet/SELPHY (佳能打印)

Canon PRINT Inkjet/SELPHY(佳能打印)是一款全新升级的移动打印软件,您手中的智能设备可以随时随地无线打印、扫描照片或文档。安卓和iOS设备均能通过这个软件控制打印机。



扫一扫下载佳能打印APP

## 精彩画质的奥秘



可准确选择各种佳能原装照片纸,确保使用合适的 ICC 色彩曲线打印照片,让色彩得以精准还原。

▶ 精准色彩还原



可按需选择各种纸张尺寸或打印边距,获得自己需要的照片展示效果。

▶ 自由选择打印方式

## 如何打印照片



1 进入软件



2 照片打印



3 调整打印设置



4 选择照片



5 打印照片

## 捕获(智能扫描)

● 有了捕获功能,即使单功能打印机,也能轻松实现“复印”功能!



1 选择捕获



2 拍摄并选择校正区域



3 确认校正效果



4 确认打印效果



5 修改打印设置,并打印

## 适用于哪些机型

|         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |        |         |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| TS8380  | TS6380 | TS5380 | TS3380 | TS8280 | TS6280 | TS9180 | TS8180 | TS6180  | TS5180  | TS3180 | TS308   |
| TS9080  | TS8080 | TS6080 | TS5080 | MG7780 | MG7580 | MG7180 | MG6880 | MG6680  | MG6400  | MG6380 | MG6280  |
| MG5780  | MG5680 | MG5580 | MG3680 | MG3580 | MG3080 | MG2980 | TR8580 | TR4580  | E4580   | E4280  | MX928   |
| MX898   | MX728  | MX538  | MX528  | MX498  | MX478  | TS9580 | IX6880 | PRO-500 | PRO-300 | PRO-10 | PRO-200 |
| PRO-100 | iP8780 | TS708  | iP7280 | iP110  | TR150  | IB4080 | IB4180 | MB5480  | MB5180  | MB5080 | E478    |
| E568    | E468   | GX7080 | GX6080 | G680   | G580   | G7080  | G6080  | G5080   | GM4080  | GM208  | G4810   |
| G4800   | G3810  | G3800  |        |        |        |        |        |         |         |        |         |

## Nail Sticker Creator for Canon 可打印指甲贴



扫描二维码下载



可打印指甲贴



扫一扫下载佳能打印APP

专属 APP

丰富模板和贴纸,做独一无二属于你自己的美甲!



## 适用于哪些机型

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| TS9580 | TS8380  | TS8280  |
| TS708  | PRO-200 | PRO-300 |

# Easy-PhotoPrint Editor 佳能照片助手



Easy-PhotoPrint Editor是易于使用的照片打印的应用程序。它提供了丰富的实用模板和自由布局来实现各种打印作品(照片布局/卡片/拼贴画/日历/光盘盘面/证件照/名片/贴纸/海报),激发您创作照片作品的灵感。



## 适用于哪些机型

|         |        |         |         |        |        |        |         |
|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| TS8380  | TS6380 | TS5380  | TS3380  | TS8280 | TS6280 | TS9180 | TS8180  |
| TS6180  | TS5180 | TS3180  | TS308   | TS9080 | TS8080 | TS6080 | TS5080  |
| MG7780  | MG7580 | MG6880  | MG6680  | MG5780 | MG5680 | MG3680 | MG3580  |
| MG3080  | MG2980 | TR8580  | TR4580  | E4580  | E4280  | MX928  | MX898   |
| MX728   | MX538  | MX498   | MX478   | TS9580 | iX6880 | iX6780 | PRO-500 |
| PRO-300 | PRO-10 | PRO-200 | PRO-100 | iP8780 | iB4080 | iB4180 | MB5480  |
| MB5180  | MB5080 | E478    | E488    | GX7080 | GX6080 | G680   | G580    |
| G7080   | G6080  | G5080   | G4810   | G4800  | G3810  | G3800  |         |

欢迎扫描二维码下载软件



## 丰富的照片布局, 创作精美礼物、 装点家居!

- 在网上分享的照片
- 作为礼物赠送亲友
- 使用照片装饰房间




## 个性化日历, 记录美好时光!

- 精美的日历模板
- 使用滤镜等效果美化照片
- 添加文本、添加剪贴画等个性化编辑




## 丰富的模板和布局



[支持操作系统]

- iOS 10.0及以上版本
- 安卓 5.0 及更高

## 日历功能




选择日历



选择手机



输入文本



使用滤镜



设置纸张

## Canon Print Service Plug-in (佳能打印服务插件)

Canon Print Service Plug-in是安卓系统设备与佳能喷墨打印机实现无线打印的插件。

在安卓系统中首次安装该插件后,设备在Wi-Fi环境下直接使用相册等应用程序进行无线打印,无需再使用其他任何打印软件,打印更直接更方便。



扫描二维码




下载  
Canon Print Service Plug-In  
佳能打印服务插件

## 安卓照片打印示例



在相册菜单中选择打印



打印设置并打印


## 适用于哪些机型

|         |         |        |        |        |        |         |         |        |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| TS8380  | TS6380  | TS5380 | TS3380 | TS8280 | TS6280 | TS9180  | TS8180  | TS6180 |
| TS5180  | TS3180  | TS308  | TS9080 | TS8080 | TS6080 | TS5080  | MG7780  | MG7580 |
| MG7180  | MG6880  | MG6680 | MG6400 | MG6380 | MG6280 | MG5780  | MG5680  | MG5580 |
| MG5480  | MG5380  | MG4280 | MG4180 | MG3680 | MG3580 | MG3180  | MG3080  | TR8580 |
| TR4580  | E4580   | E4280  | MX928  | MX898  | MX728  | MX538   | MX528   | MX518  |
| MX498   | MX478   | MX458  | MX438  | TS9580 | iX6880 | PRO-500 | PRO-300 | PRO-10 |
| PRO-200 | PRO-100 | iP8780 | TS708  | iP7280 | iP110  | TR150   | iB4080  | iB4180 |
| MB5480  | MB5180  | MB5080 | E488   | E478   | E568   | GX7080  | GX6080  | G680   |
| G580    | G7080   | G6080  | G5080  | G4810  | G4800  | G3810   | GM4080  | GM2080 |

## Kindle Plug-in 无线打印



仅需从 Amazon APP store 下载 Canon Print Plug-in 并安装到您手中的 Kindle Fire 智能设备,即可实现无线打印照片、文档、网页、邮件等各类文件,尽享更便捷的移动无线打印。



## 支持丰富格式内容打印:



照片



邮件



日历



文档




联系人




1 点击需要打印的内容




2 选择照片



3 打印




4 选择打印机




5 调整参数,进行打印



1 点击界面上的更多键中的打印页面按钮



2 选择打印机



3 调整参数,进行打印

照片打印

网页打印


## PIXMA/MAXIFY Cloud Link (PIXMA/MAXIFY乐享云)



## 丰富云端打印内容

联合各种云端内容服务,带来更多打印选择。

Creative Park



### 适用于哪些机型

|        |         |         |        |        |        |        |        |        |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TS8380 | TS6380  | TS5380  | TS3380 | TS8280 | TS6280 | TS9180 | TS8180 | TS6180 |
| TS5180 | TS3180  | TS308   | TS9080 | TS8080 | TS6080 | TS5080 | MG7780 | MG7580 |
| MG6880 | MG6680  | MG5780  | MG5680 | MG3680 | MG3580 | MG3080 | MG2980 | TR8580 |
| TR4580 | E4580   | E4280   | MX928  | MX898  | MX728  | MX538  | MX498  | MX478  |
| TS9580 | PRO-300 | PRO-200 | TS708  | iP110  | TR150  | iB4080 | iB4180 | MB5480 |
| MB5180 | MB5080  | E468    | E478   | E488   | GX7080 | GX6080 | G680   | G580   |
| G7080  | G6080   | G5080   | G4810  | G4800  | G3810  | G3800  |        |        |

备注:MG2980/G4800/G3800/G3810/G4810不支持扫描上传至云端的功能。

## 如何使用PIXMA/MAXIFY乐享云?

### 先注册

\*由于机型不同所显示的界面也不同,请根据实际情况进行操作。

#### 方法1

- 1 选择“设置图标”
- 2 点击“服务设置”
- 3 点击“设备设置”
- 4 点击:设置
- 5 点击:注册该服务
- 6 点击:是
- 7 点击:OK
- 8 点击:OK
- 9 按照打印出的注册页注册即可

#### 方法2


- 1 选择云图标
- 2 点击:ok
- 3 点击:下一步
- 4 点击:从智能手机使用
- 5 点击:下一步
- 6 点击:显示QR代码
- 7 手机扫码注册即可

### 后使用

#### 打印端

- 1 选择云图标
- 2 点击:想要打印的模型
- 3 点击:想要打印的类型
- 4 点击:下一步
- 5 调整打印参数
- 6 点击:打印机上的打印按钮即刻打印

#### 智能设备端



## 畅游云端趣味乐园

孩子们天生对世界充满好奇,对每一样事物都个怀奇趣天真的梦想!佳能PIXMA/MAXIFY Cloud Link实时集合丰富有趣的打印资源,为孩子们提供寓教于乐的各类学习玩乐素材,让智趣的孩子们通过动手培养更多创造力!

## 官方平台



佳能(中国)移动版官网



佳能开发者服务平台

## 了解更多产品请访问



<http://canon.com/ijsetup>  
在线手册支持2013年以后上市的产品



佳能打印宝典

## 在线商城



佳能移动端天猫旗舰店



佳能官方线上商城

## 打印APP下载



佳能云打印

### 商品注意事项

1. 由于打印纸的种类不同，色彩的再现范围和着色等有所变化，有可能出现色调表现不同的情况。
2. 指定纯黑文件及灰度打印时，也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜色的墨水。
3. 腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时，根据我公司的判断，有一部分机型会采用同一或同等机型进行整机更换的维修方式。该情况下，原配耗材及配件有可能无法继续使用，操作系统也有可能需要变更。
4. 耗材类（纸张，墨水，墨盒，硒鼓）不在保修范围内。

所有资料根据佳能标准测试方法测定，如有印刷错漏或翻译上的误差，望广大用户谅解。  
产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。(广告)

# Canon

佳能中国网站：<http://www.canon.com.cn>

佳能(中国)有限公司 地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层

2021年秋季